

Dichiarazione di contaminazione di attrezzature per vuoto e relativi componenti - Procedura HS1

Prima di restituire le attrezzature, è necessario informarci qualora i materiali utilizzati (e prodotti) nelle stesse possano essere pericolosi. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutti i soggetti interessati e determinano la procedura da utilizzare per la manutenzione delle attrezzature. Compilare la Dichiarazione (HS2) e inviarla a noi prima della spedizione delle attrezzature. Tale Dichiarazione viene utilizzata esclusivamente per uso interno e non ha alcuna relazione con i requisiti locali, nazionali o internazionali per l'ambiente e la sicurezza del trasporto. Il cliente, essendo colui che effettua la spedizione delle attrezzature, ha la responsabilità di assicurare la conformità con le normative vigenti.

Condizione delle attrezzature	Descrizione
Attrezzature non contaminate	Le attrezzature non sono state utilizzate o sono state utilizzate solo con sostanze non pericolose. Possono essere state testate ma non collegate ad alcun processo o attrezzatura di produzione ed esposte esclusivamente ad azoto, elio o aria.
Attrezzature contaminate	Le attrezzature sono state utilizzate con sostanze classificate come pericolose conformemente al sistema internazionale armonizzato ONU in materia di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (GHS), al regolamento UE N. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) o alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro statunitensi (29CFR1910.1200, Comunicazione dei pericoli).
Le attrezzature sono state utilizzate con sostanze radioattive, agenti biologici o infettivi, mercurio, bifenile policlorurato (PCB), diossina o azoturo di sodio	Prima di procedere alla loro restituzione, devono essere decontaminate. Insieme alla Dichiarazione (HS2), è necessario che ci venga inviata prova della decontaminazione (ad esempio un certificato di analisi) effettuata da un organismo indipendente. Telefonare alla persona di contatto per ulteriore assistenza.

Procedura	Descrizione dettagliata
Ottenere un Codice di autorizzazione per la restituzione	Rivolgersi a noi per ottenere questo codice.
Compilare la Dichiarazione di contaminazione di attrezzature per vuoto e relativi componenti (HS2)	La riparazione e/o l'assistenza di attrezzature per vuoto può essere effettuata solo dopo aver presentato una dichiarazione accurata e completa. Il mancato completamento comporterà un ritardo.
Le attrezzature sono contaminate?	È necessario contattare il proprio corriere per assicurarsi di classificare in modo appropriato il tipo di pericolo, contrassegnare, segnalare e spedire le attrezzature, in conformità con le normative vigenti relative al trasporto di materiali contaminati/pericolosi. Il cliente, essendo colui che effettua la spedizione delle attrezzature, ha la responsabilità di assicurare la conformità con le normative vigenti. Le attrezzature contaminate con sostanze pericolose, ad esempio sottoprodotti di semiconduttori, possono non essere adatte alla spedizione per via aerea – contattare il corriere per un consiglio.
Eliminare ogni traccia di gas pericolosi	Far circolare gas inerte attraverso le attrezzature e gli accessori che devono essere restituiti a noi. Se possibile, scaricare dalle attrezzature e dagli accessori tutti i fluidi e i lubrificanti.
Sigillare tutti gli attacchi e gli scarichi delle attrezzature (inclusi quelli a cui erano collegati gli accessori)	Per attrezzature contaminate utilizzare flange cieche Per prodotti non contaminati utilizzare nastro molto spesso
Chiudere le attrezzature in un foglio o in un sacco di pesante polietilene.	
Le attrezzature sono di grandi dimensioni?	Fissare attrezzature e accessori a un pallet sicuro
Le attrezzature sono di piccole dimensioni?	Inserirle in una scatola robusta
Fare la scansione e inviare a noi per posta elettronica o per posta convenzionale una copia dell'originale firmato della Dichiarazione (HS2).	La Dichiarazione deve arrivare prima delle attrezzature e deve essere firmata.
Dare una copia della Dichiarazione (HS2) al corriere.	Informare il corriere se le attrezzature sono contaminate.
Inserire la Dichiarazione in originale in un sacchetto trasparente impermeabile e incollarlo all'esterno dell'imballaggio delle attrezzature.	Inserire la Dichiarazione originale in una busta appropriata
SCRIVERE IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE PER LA RESTITUZIONE IN MODO CHIARO ALL'ESTERNO DELLA BUSTA O ALL'ESTERNO DELL'IMBALLAGGIO DELLE ATTREZZATURE.	