

吸塵器與零組件污染宣告 - HS1 程序

還設備之前，如果您在設備中使用的（或生產的）物質會有危害的話，請務必警告我們。本項資訊是維護本公司員工及所有涉及當事人安全的基礎，將決定您的設備使用程序。派送設備前，請先完成宣告（HS2）後寄給我們。須知這份宣告文僅供內部使用，且與當地、全國或國際交通運輸安全或環保要求無關。身為提供出貨設備的人員，您必須負責確保遵守適用法律。

設備狀況	說明
未受污染的設備	設備沒有使用過，或如果是已經以不危險的物質使用過。它可能已經測試過，但並未連接任何製程或生產設備，並且只暴露在氮氣、氦氣或空氣中。
受污染的設備	根據聯合國化學品全球分類與標示調和制度（GHS）、歐盟第（EC）第 1272/2008號化學物質和混合物分類、標示與包裝（CLP）法規或美國職業安全健康法規（29CFR1910.1200，危害通識）規定，設備已和任何歸類為有害的物質搭配使用。
設備已搭配使用放射性物質、生物或傳染因子、汞、多氯聯苯（PCB's）、二噁英或疊氮化鈉	在您退還設備給我們之前，您必須先進行去污染程序。您必須從宣告書（HS2）向我們傳送獨立的去污染證明（例如分析證明）。請電洽您的聯絡人尋求建議。

程序	詳細說明
取得退貨授權編號	請聯絡我們索取這個編號。
請完成吸塵器與零組件污染宣告（HS2）	真空設備的修繕與/或叫修服務只能在繳交準確完整的宣告書後進行。未完成者將導致延誤。
您的設備受污染了嗎？	請務必根據污染 / 有害物料交運適用法律連絡您的貨運業者，以確保您已針對有害、標記、艙單和運送的設備進行適當的分類。身為提供出貨設備的人員，您必須負責確保遵守適用法律。 受某些有害物質污染的設備（如半導體副產品）可能不適合空運 - 請聯絡您的貨運代理商尋求建議。
移除所有有害氣體痕跡	透過設備及任何將退還的配件傳送惰性氣體。可能的話，從設備及其配件排出所有液體和潤滑劑。
密封所有設備的入口和出口（包括緊附的配件）	請使用盲板法蘭處理受污染的設備 請使用大尺寸膠帶處理未受污染的產品
請將設備密封在厚的聚乙烯/聚乙烯袋或薄片。	
您的設備是大尺寸嗎？	將設備及其配件固定在安全棧板上
您的設備是小尺寸嗎？	請裝在強度適合的盒子中
掃描並透過電子郵件傳送或發佈隨附宣告（HS2）簽名的原件副本。	宣告書必須在設備之前到達，且必須簽名。
將宣告書（HS2）副本給貨運業者。	如果設備遭到污染，請務必告知貨運業者。
將宣告書原件放在透明防天候變化的袋子裡，並附在設備包裝外。	將宣告書原件密封在適合的信封裡
在信封外或設備包裝外清楚寫下您的退貨授權編號。	

吸塵器與零組件污染宣告 - HS2 表格

完成這份宣告前，請閱讀並遵守程序 HS1。這份宣告書只能由授權的合格人員填寫和簽名。
如果您需要這份表格填寫的協助，請逕洽業務員或貴區的客服。

退貨授權編號

1. 設備			
製造廠商的產品名稱：	如果適用： 工具識別碼： 工具製造商/OEM 代工：		
製造廠商的零件編號：	工具型號： 製程：		
製造廠商的序號：	安裝日期： 更換設備的零件編號： 更換設備的序號：	拆卸日期：	
2. 設備狀況			
設備已搭配下列使用： <ul style="list-style-type: none">放射性物質生物性或傳染性因子汞多氯聯苯 (PCB's)二噁英疊氮化鈉	我們絕不驗收任何出貨的設備 遭到放射性物質、生物/傳染因子、汞、多氯聯苯、二噁英或疊氮化鈉污染，除非您： <ul style="list-style-type: none">淨化此設備提供淨化證明 在您退還這類設備之前，您必須聯絡我們尋求建議		
遭到污染的設備	請完成第 3, 4, 5 節的問題		
未受污染的設備	請完成 3, 4, 5 節的問題		
3. 與設備接觸過的物質清單			
物質名稱	化學符號	需要注意事項 (例如戴上保護型手套等)	溢灑、外漏或暴露後的必要行動
4. 退貨資訊			
退貨原因和故障徵兆：			
產品已運行多少小時？			
5. 宣告			
印上您的名字：		印上您的職稱：	
印上貴公司：			
印上您的地址：			
電話號碼：		設備出貨日期：	
我已經進行合理的調查，並在本宣告書中提供準確的資訊。我沒有隱瞞任何資訊，且已遵循程序 HS1。			
簽名：		日期：	
備註：請列印本表格，在上頭簽名並送回簽名表格影本。			

