

## Dichiarazione di contaminazione di attrezzature per vuoto e relativi componenti - Procedura HS1

Prima di restituire le attrezzature, è necessario informarci qualora i materiali utilizzati (e prodotti) nelle stesse possano essere pericolosi. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutti i soggetti interessati e determinano la procedura da utilizzare per la manutenzione delle attrezzature. Compilare la Dichiarazione (HS2) e inviarla a noi prima della spedizione delle attrezzature. Tale Dichiarazione viene utilizzata esclusivamente per uso interno e non ha alcuna relazione con i requisiti locali, nazionali o internazionali per l'ambiente e la sicurezza del trasporto. Il cliente, essendo colui che effettua la spedizione delle attrezzature, ha la responsabilità di assicurare la conformità con le normative vigenti.

| Condizione delle attrezzature  | Descrizione  |
|--|--|
| <b>Attrezzature non contaminate</b>  | Le attrezzature non sono state utilizzate o sono state utilizzate solo con sostanze non pericolose. Possono essere state testate ma non collegate ad alcun processo o attrezzatura di produzione ed esposte esclusivamente ad azoto, elio o aria.  |
| <b>Attrezzature contaminate</b>  | Le attrezzature sono state utilizzate con sostanze classificate come pericolose conformemente al sistema internazionale armonizzato ONU in materia di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (GHS), al regolamento UE N. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) o alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro statunitensi (29CFR1910.1200, Comunicazione dei pericoli). |
| <b>Le attrezzature sono state utilizzate con sostanze radioattive, agenti biologici o infettivi, mercurio, bifenile policlorurato (PCB), diossina o azoturo di sodio</b> | Prima di procedere alla loro restituzione, devono essere decontaminate. Insieme alla Dichiarazione (HS2), è necessario che ci venga inviata prova della decontaminazione (ad esempio un certificato di analisi) effettuata da un organismo indipendente. Telefonare alla persona di contatto per ulteriore assistenza.   |

| Procedura   | Descrizione dettagliata  |
|---|--|
| <b>Ottenere un Codice di autorizzazione per la restituzione</b>   | Rivolgersi a noi per ottenere questo codice.   |
| <b>Compilare la Dichiarazione di contaminazione di attrezzature per vuoto e relativi componenti (HS2)</b>   | La riparazione e/o l'assistenza di attrezzature per vuoto può essere effettuata solo dopo aver presentato una dichiarazione accurata e completa. Il mancato completamento comporterà un ritardo.   |
| <b>Le attrezzature sono contaminate?</b>  | È necessario contattare il proprio corriere per assicurarsi di classificare in modo appropriato il tipo di pericolo, contrassegnare, segnalare e spedire le attrezzature, in conformità con le normative vigenti relative al trasporto di materiali contaminati/pericolosi. Il cliente, essendo colui che effettua la spedizione delle attrezzature, ha la responsabilità di assicurare la conformità con le normative vigenti.<br>Le attrezzature contaminate con sostanze pericolose, ad esempio sottoprodotti di semiconduttori, possono non essere adatte alla spedizione per via aerea – contattare il corriere per un consiglio. |
| <b>Eliminare ogni traccia di gas pericolosi</b>   | Far circolare gas inerte attraverso le attrezzature e gli accessori che devono essere restituiti a noi. Se possibile, scaricare dalle attrezzature e dagli accessori tutti i fluidi e i lubrificanti.  |
| <b>Sigillare tutti gli attacchi e gli scarichi delle attrezzature (inclusi quelli a cui erano collegati gli accessori)</b>                                | Per attrezzature contaminate utilizzare flange cieche<br>Per prodotti non contaminati utilizzare nastro molto spesso   |
| <b>Chiudere le attrezzature in un foglio o in un sacco di pesante polietilene.</b>  |  |
| <b>Le attrezzature sono di grandi dimensioni?</b>   | Fissare attrezzature e accessori a un pallet sicuro  |
| <b>Le attrezzature sono di piccole dimensioni?</b>  | Inserirle in una scatola robusta   |
| <b>Fare la scansione e inviare a noi per posta elettronica o per posta convenzionale una copia dell'originale firmato della Dichiarazione (HS2).</b>      | La Dichiarazione deve arrivare prima delle attrezzature e deve essere firmata.   |
| <b>Dare una copia della Dichiarazione (HS2) al corriere.</b>  | Informare il corriere se le attrezzature sono contaminate.   |
| <b>Inserire la Dichiarazione in originale in un sacchetto trasparente impermeabile e incollarlo all'esterno dell'imballaggio delle attrezzature.</b>      | Inserire la Dichiarazione originale in una busta appropriata   |
| <b>SCRIVERE IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE PER LA RESTITUZIONE IN MODO CHIARO ALL'ESTERNO DELLA BUSTA O ALL'ESTERNO DELL'IMBALLAGGIO DELLE ATTREZZATURE.</b> |  |