

## 吸塵器與零組件污染宣告 - HS1 程序

還設備之前，如果您在設備中使用的（或生產的）物質會有危害的話，請務必警告我們。本項資訊是維護本公司員工及所有涉及當事人安全的基礎，將決定您的設備使用程序。派送設備前，請先完成宣告（HS2）後寄給我們。須知這份宣告文僅供內部使用，且與當地、全國或國際交通運輸安全或環保要求無關。身為提供出貨設備的人員，您必須負責確保遵守適用法律。

設備狀況	說明
<b>未受污染的設備</b>	設備沒有使用過，或如果是已經以不危險的物質使用過。它可能已經測試過，但並未連接任何製程或生產設備，並且只暴露在氮氣、氦氣或空氣中。
<b>受污染的設備</b>	根據聯合國化學品全球分類與標示調和制度（GHS）、歐盟第（EC）第 1272/2008號化學物質和混合物分類、標示與包裝（CLP）法規或美國職業安全健康法規（29CFR1910.1200，危害通識）規定，設備已和任何歸類為有害的物質搭配使用。
<b>設備已搭配使用放射性物質、生物或傳染因子、汞、多氯聯苯（PCB's）、二噁英或疊氮化鈉</b>	在您退還設備給我們之前，您必須先進行去污染程序。您必須從宣告書（HS2）向我們傳送獨立的去污染證明（例如分析證明）。請電洽您的聯絡人尋求建議。

程序	詳細說明
<b>取得退貨授權編號</b>	請聯絡我們索取這個編號。
<b>請完成吸塵器與零組件污染宣告（HS2）</b>	真空設備的修繕與/或叫修服務只能在繳交準確完整的宣告書後進行。未完成者將導致延誤。
<b>您的設備受污染了嗎？</b>	請務必根據污染 / 有害物料交運適用法律連絡您的貨運業者，以確保您已針對有害、標記、艙單和運送的設備進行適當的分類。身為提供出貨設備的人員，您必須負責確保遵守適用法律。 受某些有害物質污染的設備（如半導體副產品）可能不適合空運 - 請聯絡您的貨運代理商尋求建議。
<b>移除所有有害氣體痕跡</b>	透過設備及任何將退還的配件傳送惰性氣體。可能的話，從設備及其配件排出所有液體和潤滑劑。
<b>密封所有設備的入口和出口（包括緊附的配件）</b>	請使用盲板法蘭處理受污染的設備 請使用大尺寸膠帶處理未受污染的產品
<b>請將設備密封在厚的聚乙烯/聚乙烯袋或薄片。</b>	
<b>您的設備是大尺寸嗎？</b>	將設備及其配件固定在安全棧板上
<b>您的設備是小尺寸嗎？</b>	請裝在強度適合的盒子中
<b>掃描並透過電子郵件傳送或發佈隨附宣告（HS2）簽名的原件副本。</b>	宣告書必須在設備之前到達，且必須簽名。
<b>將宣告書（HS2）副本給貨運業者。</b>	如果設備遭到污染，請務必告知貨運業者。
<b>將宣告書原件放在透明防天候變化的袋子裡，並附在設備包裝外。</b>	將宣告書原件密封在適合的信封裡
<b>在信封外或設備包裝外清楚寫下您的退貨授權編號。</b>	