

## 真空设备和组件的污染声明 - 程序 HS1

在返还设备之前，必须明确告知我们您在设备中使用（以及生产）的物质是否危险。此信息对于我们的员工和所有相关方的安全至关重要，并将决定为您的设备提供服务所采用的程序。完成声明（HS2）并在您发送设备之前将其发送给我们。重要的是要注意，本声明仅供内部使用，与本地、国内或国际运输安全或环境要求无关。作为提供运输设备的人员，您有责任确保遵循适用的法律。

设备条件	说明
未被污染设备	如果设备尚未使用过或者设备只使用过非危险的物质。设备可能已测试过，但未连接至任何过程或生产设备，只接触过氮气、氦气或空气。
被污染设备	如果设备使用过被以下法规界定为危险的物质：联合国有关化学品分类和标记的全球协调系统 (GHS)、欧盟有关分类、标记和包装 (CLP) 的第 1272/2008 号法规、美国职业安全与健康法规 (29CFR1910.1200, 危险通讯)。
设备曾被用于处理放射性物质、生物试剂/污染源、水银、多氯联苯 (PCB)、二恶英或叠氮化钠	在返还设备前，请务必对设备进行净化处理。您必须将净化公证书（例如分析证明）和声明（HS2）一起发给我们。请致电您的联系人以获取建议。

程序	细节说明
获取返还授权编号	请联系我们以获取该授权编号。
完成真空设备和组件的污染声明 - 程序 (HS2)	真空设备的维修和（或）服务只能在提交准确完整的声明后进行。未完成的将导致延迟。
您的设备受到污染了吗？	您必须与您的运输商联系，确保您根据适用的污染及危险材料运输的相关法规，将危险、标记、舱单适当分类后进行设备运输。作为提供运输设备的人员，您有责任确保遵循适用的法律。被特定有害物质（如半导体的副产品）污染的设备，可能不适合空运 - 请联系您的运输商以获取建议。
清除所有危险气体痕迹	用惰性气体处理将要返还给我们的设备和所有附件。如果可能的话，请排出设备及其附件中的所有液体和润滑剂。
密封设备的所有入口和出口（包括那些连接附件的部位）	对于被污染设备使用法兰盘密封 对于未污染的设备，使用厚胶带密封
用厚的聚乙烯袋或板密封受污染的设备。	
您的设备大吗？	请将设备及其附件捆扎在安全的托盘中
您的设备小吗？	请将它打包到合适的结实纸箱中
将签字的声明（HS2）原件副本通过传真或信件发给我们。	该声明必须先于设备达到，并且必须附有签名。
提交给运输商一份（HS2）声明	您必须告知运输商设备是否受过污染。
将声明原件贴在设备包装的外面，放在透明的防水袋中。	将声明原件在合适的信封中封好。
在信封或设备包装外面清楚地写下您的返还授权编号。	